

177 mm

HOLE FOR PANEL INSTALLATION

EBC 1212-10A

ACTUAL SIZE

Για να τοποθετήσετε το φορτιστή EBC 1212-10A χωνευτό σε κονσόλα:

- Φωτοτυπήστε το πιο πάνω σχέδιο και κολλήστε το στο σημείο της κονσόλας που θα κάνετε την τοποθέτηση.
- Με σέγα και λίμα ή ράσπα ανοίξετε τρύπα στην κονσόλα με το σχήμα και το μέγεθος του σχεδίου.
- Αφαιρέστε τα χερούλια ξεβιδώνοντας τις 4 βίδες M4X6 που τα συγκρατούν στο φορτιστή.
- Περάστε το φορτιστή στην τρύπα που έχετε ανοίξει.
- Με 4 λαμαρινόβιδες στερεώστε το φορτιστή από τις τρύπες που στηρίζονταν τα χερούλια.

Αν θέλετε να βάλετε και τα χερούλια θα πρέπει να ανοίξετε τρύπες και να περάσετε βίδες M4 με μήκος ανάλογο του πάχους της κονσόλας. Βιδώστε στα χερούλια και σφίξτε με παξιμάδια από το πίσω μέρος της κονσόλας.



www.galaxy.gr